

Transponderi asennetaan auton etupyörän koteloon pystyasentoon.  
Transponderin saa kiinnittää vain alla olevan kuvan mukaisella telineellä

Asennuksessa huomioitava, että transponderin alapuolella ei ole metallia tai hiilikuitua eikä pyörä käännettäessä kosketa transponderia

Transponderi ei saa olla lähellä sähkölaitteita eikä kuumia osia

